Model: YH-81099 C2 **Napájenie:** (AC 220 V ± 22 V, 50 Hz/60 Hz) nebo (AC 110 V ± 22 V, 50 Hz/60 Hz)

INŠTRUKCIE

1. Umístite kreslo na vhodné miesto v súlade s celkovým usporiadaním priestoru.
2. Uistite sa, že kreslo je umiestnená na pevnej a rovnej ploche, aby sa predišlo nehodám.
3. Obsluha musí byť oboznámená s konštrukciou, výkonom a návodom na použitie výrobku. Musí tiež zabezpečiť bezpečnosť osôb a výrobku.
4. Dodržiavajte bezpečnostné pravidlá prevádzky a nepreťažujte výrobok, aby boli ochranné funkcie výrobku zachované a spoľahlivé; včas odstraňujte nebezpečné faktory.
5. Nevylezte na kreslo a nedovoľte deťom, aby sa s ňou hrali.

VAROVANIE

1. Pri výmene elektrických komponentov alebo pri údržbe a čistení kresla musí byť odpojené napájanie.
2. Zástrčka musí byť zapojená do správne nainštalovanej a uzemnené zásuvky, aby sa predišlo riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
3. Kreslo nesmie používať, ak je poškodená. Ak si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy alebo zvuky, musíte okamžite zastaviť prevádzku a vykonať kontrolu; prácu môžete obnoviť až po odstránení poruchy.
4. Keď sa časti zariadenia pohybujú, držte ruky ďalej od kĺbov pohyblivých častí, aby nedošlo k poraneniu.

ÚDRŽBA

- **Denné čistenie:** Na odstránenie prachu použite mäkkú suchú handričku.
- **Ako čistiť odolné škvrny:** Na odstránenie odolných škvŕn použite špeciálny čistič na kožu a potom dôkladne vyčistite mäkkou handričkou.
- **Chemikálie:** Na čistenie nepoužívajte technický benzín, bielidlo ani žiadne organické rozpúšťadlá, pretože by to mohlo poškodiť čalúnenie kresla.
- **Prostredie použitia:** Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vlhkému prostrediu a extrémnym teplotám.
- **Mazanie:** Pohyblivé časti pod poťahom pravidelne (raz ročne) mazajte.
- **Manipulácia:** Na bezpečnú manipuláciu s kreslom sú ideálne potrebné 2–3 osoby. Kreslo je nutné zdvíhať a držať výlučne za sedadlo. NIE ZA OPIERKU, OPIERKU NA NOHY ALEBO OPIERKY NA RUKY. NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!


Špecifikácie produktu

- **Rozmery produktu:** D 1820 x Š 800 x V (580–890) mm
- **Počet motorov:** 3 motory
- **Nastavenie motorov:** Výška, sklon operadla a sedadla sa nastavujú pomocou motorov.
- **Nastavenie opierky nôh:** Opierka nôh sa nastavuje pomocou plynového piestu; obe časti opierky nôh sa dajú roztiahnuť.


Ovládacie prvky (ručné a nožné ovládanie)

Číslo tlačidla	Popis funkcie
1	Operadlo sa pohybuje nahor/nadol
2	Celé kreslo sa pohybuje nahor/nadol (nastavenie výšky)
3	Sklon (sedadla) sa pohybuje nahor/nadol

Ručné:



Nožné:



Křeslo je otočné do 180°. Otočit lze pomocí páčky, která se nachází pod levou stranou sedadla. Po uvolnění páčky křeslo otočte. Pro upevnění křesla páčku zaaretujte zpět.

Dovozca pre SK: ODEL LABORATORIES s.r.o./PROFI-pedikura.cz/.sk.

Vyrobené pre: ODEL LABORATORIES s.r.o. v Číně.

Model: YH-81099 C2 **Napájení:** (AC 220 V ± 22 V, 50 Hz/60 Hz) nebo (AC 110 V ± 22 V, 50 Hz/60 Hz)

NÁVOD

6. Umístěte křeslo na vhodné místo v souladu s celkovým uspořádáním prostoru.
7. Zajistěte, aby bylo křeslo umístěno na pevném a rovném podkladu, abyste předešli nehodám.
8. Obsluha musí být seznámena s konstrukcí výrobku, jeho výkonem a návodem k použití. Musí také zajistit bezpečnost osob i výrobku.
9. Dodržujte bezpečnostní provozní pravidla a výrobek nepřetěžujte, abyste zajistili, že ochranné prvky výrobku zůstanou kompletní a spolehlivé; včas odstraňte nebezpečné faktory.
10. Nestoupejte na křeslo a nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

VAROVÁNÍ

5. Při výměně elektrických součástí nebo při údržbě a čištění křesla musí být odpojeno napájení.
6. Zástrčka musí být zapojena do správně nainstalované a uzemněné zásuvky, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
7. Křeslo se nesmí používat, pokud je v poruše. Pokud zjistíte neobvyklý jev nebo zvuk, je nutné provoz okamžitě zastavit za účelem kontroly; práci lze obnovit až po odstranění závady.
8. Když se části zařízení pohybují, držte ruce mimo místa spojů pohyblivých částí, abyste předešli zranění.

ÚDRŽBA

- **Denní čištění:** K odstranění prachu použijte měkký suchý hadřík.
- **Jak vyčistit odolné skvrny:** K odstranění odolných skvrn použijte speciální čistič na kůži a poté řádně očistěte měkkým hadříkem.
- **Chemikálie:** K mytí nepoužívejte technický benzín, bělidla ani žádná organická rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození čalounění křesla.
- **Prostředí pro použití:** Vyhněte se přímému slunečnímu záření, vlhkému prostředí a extrémním teplotám.
- **Mazání:** Pohyblivé části pod krytem pravidelně promazávejte (jednou ročně).
- **Manipulace:** Pro bezpečnou manipulaci s křeslem jsou ideálně zapotřebí 2-3 osoby. Křeslo je nutné zvedat a držet výhradně za uchycení sedadla. NIKOLI ZA ZÁDOVOU ČÁST NEBO ZA NOŽNÍ ČI RUČNÍ OPĚRKY. HROZÍ POŠKOZENÍ!


Specifikace produktu

- **Velikost produktu:** D 1820 x Š 800 x V (580–890) mm
- **Počet motorů:** 3 motory
- **Nastavení motorů:** Výška, opěrka zad a náklon sedáku jsou nastavitelné pomocí motoru.
- **Nastavení opěrky nohou:** Opěrka nohou se nastavuje pomocí plynového pístu; dvě části pro nohy lze roztáhnout do stran.


Ovládání (Ruční ovladač a nožní pedál)

Číslo tlačítka	Popis funkce
1	Opěrka zad se pohybuje nahoru / dolů
2	Celé křeslo se pohybuje nahoru / dolů (nastavení výšky)
3	Náklon (sedáku) se pohybuje nahoru / dolů

Ruční:



Nožní:



Křeslo je otočné do 180°. Otočit lze pomocí páčky, která se nachází pod levou stranou sedadla. Po uvolnění páčky křeslo otočte. Pro upevnění křesla páčku zaaretujte zpět.

Dovozce pro ČR: ODEL LABORATORIES s.r.o./PROFI-pedikura.cz.

Vyrobeno pro: ODEL LABORATORIES s.r.o. v Číně.