

Návod k obsluze – PEDICE ClearAir

Odsávač nehtového prachu - Model - FC-1001



Technické parametry

Přívod vzduchu	Ø75 mm, 1× příruba
Napájení	AC 220 V
Max. příkon	210 W
Filtrace	99,97 % (0,3 µm)
Průtok	330 m³/h
Hlučnost	< 58 dB
Délka hadice	1,4 m
Rozměry	420 × 265 × 465 mm
Hmotnost	14,0 kg

Obsah balení

- Napájecí kabel – 1,5 m / 10 A / 250 V
- Odsávací hadice – Ø75 mm / 1,4 m
- Předfiltr – 5 ks (1 nainstalován)
- Střední filtr – 1 ks (nainstalován)
- Uhlíkový filtr – 1 ks (nainstalován)
- Záruční list + návod k obsluze
- Dálkový ovladač

Před prvním zapnutím

- Příklad je nepoškozený
- Vypínač je v poloze VYP
- Filtry jsou správně vloženy a kryt uzavřen
- Regulační knoflík je na pozici VYP

Instalace a provoz

1. Vložení filtrů

Otevřete vrchní kryt. Vložte filtry v pořadí zdola nahoru: uhlíkový → střední → předfiltr (hrubou stranou vzhůru). Zaklapněte přezky na obou stranách.

2. Připojení hadice

Nasaďte hadici na přírubu na krytu. Nasměrujte nástavec na pracovní místo – vzdálenost max. 150 mm.

⚠ **Hadici vedte v širokém oblouku – ostrý ohyb snižuje výkon.**

⚠ **Vyhnete se průvanu – proudění vzduchu snižuje účinnost.**

3. Spuštění

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Zapněte hlavní vypínač.
- Regulačním nastavením nastavte požadovaný výkon.

⚠ **Příliš vysoký výkon zvyšuje hlučnost a spotřebu.**

Dálkové ovládání (volitelné)

- ZAP/VYP – spuštění a zastavení provozu
- ▲ / ▼ – změna výkonu po 10 % (max. 100 %)
- SET – potvrzení alarmu / zobrazení provozních hodin
- LOCK – uzamčení panelu přístroje

Řešení problémů a údržba filtrů

Řešení problémů

Slabý výkon	Ucpané filtry nebo hadice – vyčistěte/vyměňte filtry
Přístroj se sám vypne	Ucpání vzduchu – zkontrolujte, snižte výkon, restartujte
Nespustí se, nesvíí	V případě nouze zavolat na servisní linku PROFI-pedikura: +420 736 602 490

⚠ **Před kontrolou vždy odpojte přístroj od napájení.**

Výměna filtrů

- Předfiltr: vyměňte při zaplnění > 70 % — nelze prát ani znovu použít
- Střední filtr: pravidelně čistěte, při trvalém ucpání vyměňte
- Uhlíkový filtr: vyměňte, pokud přestane zachycovat zápach

⚠ **Nikdy neprovozujte přístroj bez filtrů — hrozí poškození motoru.**

⚠ **Nerozebírejte přístroj svépomocí — nepoškozujte záruční nálepku.**

⚠ **Používejte pouze originální náhradní filtry.**

Návod na obsluhu – PEDICE ClearAir

Odsávač nechtového prachu - Model - FC-1001



Technické parametre

Prívod vzduchu	Ø75 mm, 1× príruha
Napájanie	AC 220 V
Max. príkon	210 W
Filtrácia	99,97 % (0,3 µm)
Prietok	330 m³/h
Hlučnosť	< 58 dB
Dĺžka hadice	1,4 m
Rozmery	420 × 265 × 465 mm
Hmotnosť	14,0 kg

Obsah balenia

- Napájací kábel – 1,5 m / 10 A / 250 V
- Odsávací hadica – Ø75 mm / 1,4 m
- Prefilter – 5 ks (1 nainštalovaný)
- Stredný filter – 1 ks (nainštalovaný)
- Uhlíkový filter – 1 ks (nainštalovaný)
- Záručný list + návod na obsluhu
- Diaľkový ovládač

Pred prvým zapnutím

- Prístroj je nepoškodený
- Vypínač je v polohe VYP
- Filtre sú správne vložené a kryt uzatvorený
- Regulačný gombík je na pozícii VYP

Inštalácia a prevádzka

1. Vloženie filtrov

Otvorte vrchný kryt. Vložte filtre v poradí zdola nahor: uhlíkový → stredný → prefilter (hrubou stranou nahor). Zacvaknite spony na oboch stranách.

2. Pripojenie hadice

Nasajte hadicu na príruhu na kryte. Nasmerujte nástavec na pracovné miesto – vzdialenosť max. 150 mm.

⚠ **Hadicu ved'te v širokom oblúku – ostrý ohyb znižuje výkon.**

⚠ **Vyhýbajte sa prievanu – prúdenie vzduchu znižuje účinnosť.**

3. Spustenie

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Zapnite hlavný vypínač.
- Regulačným nastavte požadovaný výkon.

⚠ **Príliš vysoký výkon zvyšuje hlučnosť a spotrebu.**

Diaľkové ovládanie (voliteľné)

- ZAP/VYP – spustenie a zastavenie prevádzky
- ▲ / ▼ – zmena výkonu po 10 % (max. 100 %)
- SET – potvrdenie alarmu / zobrazenie prevádzkových hodín
- LOCK – uzamknutie panelu prístroja

Riešenie problémov a údržba filtrov

Riešenie problémov

Slabý výkon	Upchaté filtre alebo hadica – vyčistite/vymeňte filtre
Prístroj sa sám vypne	Upchatý vzduch – skontrolujte, znížte výkon, reštartujte
Nespustí sa, nesvieti	V prípade núdze zavolajte na servisnú linku PROFI-pedikura: +420 736 602 490

⚠ **Pred kontrolou vždy odpojte prístroj od napájania.**

Výmena filtrov

- Prefilter: vymeňte pri zaplnení > 70 % — nedá sa prať ani znova použiť
- Stredný filter: pravidelne čistite, pri trvalom upchatí vymeňte
- Uhlíkový filter: vymeňte, ak prestane zachytávať zápach

⚠ **Nikdy neprevádzkujte prístroj bez filtrov — hrozí poškodenie motora.**

⚠ **Nerozoberajte prístroj svojpomocne — nepoškodzuje záručnú nálepku.**

⚠ **Používajte iba originálne náhradné filtre.**